

МАТЕРИАЛЫ QUICK-MIX ДЛЯ РЕМОНТА В ВАННОЙ КОМНАТЕ

И профессионал, и домашний мастер решают свои задачи

Главным при этом всегда является быстрый, простой и надежный результат. Радость от самостоятельно и качественно выполненной работы помогает двигаться дальше. Путь к достижению отличного результата в ремонте, благоустройстве и строительстве лежит через применение совершенных и удобных в работе продуктов. Этим требованиям в полной мере отвечают материалы торговой марки quick-mix.

В области производства продукции для укладки плитки линейка материалов quick-mix имеет превосходную репутацию. Ноу-хау и постоянная работа над разработкой новых рецептов обеспечивают высокий уровень продуктов, которые соответствуют не только российским требованиям, но и строгим европейским стандартам.

Для ремонта в ванной комнате с долгосрочным периодом эксплуатации компания quick-mix предлагает системные решения для подготовки, гидроизоляции, выравнивания пола и устройства плитки и мозаики:

1. МК 3Н – Оштукатуривание стен

Известково-цементная штукатурка для нанесения на кирпичную кладку и бетонные основания. Рекомендуется толщина нанесения 15 мм на слой внутри помещения. Раствор может наноситься с помощью обычных штукатурных машин, шнековых и поршневых насосов или вручную. Возможно применение при производстве наружных и внутренних работ.



2. В 04/ZE 04 – Устройство стяжки

В 04 (бесшовный пол) и ZE 04 (цементная мелкозернистая стяжка) применяются: для устройства бесшовных полов, изготовления стяжек, а также для восстановления, ремонта и санации цементных оснований, для изготовления

адгезионных и «плавающих» стяжек согласно нормам DIN 18560, для



выравнивания и ремонта цементных оснований, для изготовления тонких бетонных деталей. Рекомендуется укладка слоем толщиной 10–60 мм. Применение возможно при производстве наружных и внутренних работ. Нагрузка возможна через 3 дня после укладки. После добавления адгезионной эмульсии quick-mix раствор ZE 04 может использоваться для отапливаемых полов.

3. FDF – Гидроизоляция стен и пола

FDF – это эластичная гидроизоляция, предназначенная для внутренних работ под керамическую плитку в душевых, ваннных и туалетных комнатах, кухнях и т.д. Материал полностью готов к применению, легко наносится валиком или кистью, быстро сохнет. Гидроизоляция FDF – высокоэластичная, водонепроницаемая.



4. FX 900 – Укладка плитки

FX 900 – это высокоэластичный клей для нанесения тонким слоем с очень высокими адгезионными свойствами и высокой стойкостью к сползанию. Рекомендуется для требовательной укладки плитки (в том числе крупноформатной), для стен и полов, террас и балконов. Применяется при проведении наружных и внутренних работ.



5. FBR 300 – Заполнение швов

FBR 300 – затирка для широких швов «Фугенбрайт».

Раствор-шлам для затирки швов между керамическими плитками на полу и стенах. Для швов шириной от 3 до 20 мм. Цвета затирки: серая, серебристо-серая, антрацитовая, белая, бежевая, песочно-желтая, карамель, нефрит, темно-коричневая, красно-коричневая.



Подробнее на сайтах:

www.quickmix.ru / www.квик-микс.рф

УСТРОЙСТВО ПОЛА И УКЛАДКА ПЛИТКИ В ВАННОЙ КОМНАТЕ



1. МК 3h – Оштукатуривание стен



2. В 04/ZE 04 – Устройство стяжки



3. FDF – Гидроизоляция стен и пола



4. FX 900 – Укладка плитки



5. FBR 300 – Заполнение швов