



### Оформление швов

При оформлении швов необходимо следить за тем, чтобы дождевая вода не скапливалась и могла свободно стекать вниз. Поэтому заполнение швов не должно заканчиваться глубже, чем 2 мм от поверхности стены – в идеальном случае оно должно быть заподлицо. При этом важно после заполнения швов производить их непрерывное увлажнение (последующая обработка). Высокие температуры и прямые солнечные лучи могут оказать негативное действие.

